



- Potencia nominal: 2 W
- Tensión nominal: 110...230 V AC
- Tensión de salida: 5 V DC
- Temperatura ambiente: 0...40°C
- Longitud máxima de cable entre alimentador y termostato Bliss2: 40 m (cable flexible 2x1,5 mm²)

NOTA

- En caso de usar el termostato Smart Bliss2 con la fuente de alimentación externa, se DEBEN quitar las baterías
- Para realizar las conexiones, retire la tapa de los bornes y consulte las instrucciones de su sistema de calefacción o refrigeración (bombas, válvulas, caldera, etc.). Luego conecte los cables a los bornes C (COM) y NO del termostato