





12.51





DEUTSCH

12.51 DIGITALE ZEITSCHALTUHR MIT TAGES-UND WOCHENPROGRAMM

ANSCHLUSSBILD

DISPLAY-ANZEIGE (Symbol-Erklärung)

- Kopier-Modus
- Programmier-Modus
- Wochentag (1 = Mo 7 = So)
- $\mathbf{D} = \text{Tag} \mathbf{H} = \text{Stunde} \mathbf{Y} = \text{Jahr} \mathbf{M} = \text{Minute / Monat}$
- Pin-Code Pr1 oder Pr7 Jahr Tag Monat Stunde Minute Sommerzeit Ende
- G Zeitschaltuhr ohne Versorgungsspannung (Batterie-Betrieb)
 H Aktueller Zustand des Ausgangskontaktes (Offen / Geschlossen)

- I Aktueller Zustand der programmierten Zeiten (■dunkele Segmente: EIN □helle Segmente: AUS)

EINSTELLUNGEN

Beim Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert. Durch erneutes Drücken des Joy-Stick >3s erscheint die Anzeige "Pr", mit dem Joy-Stick werden folgenden

- Pr1: Tagesprogramm
- Pr7: Wochenprogramm
- Y Jahr D = Tag M = Monat H = Stunde M = Minute Sommerzeit wählen: EU(Europa) "ON" / Br(Brasilien) "ON" / Au(Australien)
- "PIN OFF" / "PIN ON" ("PIN ON": Eingabe einer Zahl zu Aktivierung / Deaktivierung der Zeitschaltuhr)

PROGRAMMIERUNG

- 4a Pr1 (Tagesprogramm): Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch erneutes Drücken erscheint die Anzeige 00:00. Mit dem Joy-Stick können die Schaltzeiten eingegeben werden (nach oben), Löschen der Schaltzeiten (nach unten) Beispiel: (Ein von 07:00 bis 17:00) / (EIN von 20:00 bis 23:30).

 4b Pr7 (Wochenprogramm): Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch erneutes Drücken erscheint der aktuelle Wochentag. Durch
- nochmaliges Drücken des Joy-Stick können die gewünschten Schaltzeiten eingegeben werden, Schaltzeiten eingeben (nach oben), Löschen der Schaltzeiten (nach unten). Beispiel: (EIN von 07:00 bis 17:00) / (EIN von 20:00 bis 23:0) Wiederholen Sie die Programmierung für die anderen Tage. 4c Copy (Kopier-Modus): Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert,
- durch erneutes Drücken erscheint der aktuelle Wochentag. Durch Betätigen des Joy-Stick nach oben gelangt man in den Kopier-Modus. Durch Betätigen des Joy-Stick nach rechts gelangt man in den nächsten Tag. Durch das Betätigen des Joy-Stick nach oben werden die Schaltzeiten vom Vortag übernommen. Durch 2-maliges Drücken des Joy-Stick werden die Schaltzeiten programmiert und man gelangt zur aktuellen Ührzeit Beispiel: Kopieren der Schaltzeiten vom 2.Tag (Dienstag) in den 5.Tag (Freitag).

5 EINSTELLUNGEN IN DEN HAND-MODUS

- 5a Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch das Betätigen
 >2s nach oben erfolgt das permanente EIN-Schalten (fig.1). Zum Ausschalten
 von permanent "EIN" den Joy-Stick >2s nach unten betätigen (fig.2).
 5b Durch Drücken des Joy-Stick wird das Display aktiviert, durch das Betätigen
- >2s nach unten erfolgt das permanente AUS-Schalten (fig.1). Zum Ausschalten von permanent "AUS" den Joy-Stick >2s nach oben betätigen (fig.2).

6 Austausch der Batterie

Batterie Typ CR 2032 (LiMnO₂), 3V, 320 mAh. Produkt unterliegt nicht Art.11 Dir. 2006/66/EG. Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Bestimmungen.

- Hintergrundbeleuchtetes Display (nur mit angeschlossener Spannungsversorgung)

- Kürzester Schaltabstand: 30Minuten
- Gangreserve: 6Jahre (Batterie-Lebensdauer)
- Programmierbar mit der NFC-Technologie zu finden in der FINDER TOOLBOX App, Herunterladen von Google Play™ Apple Store.



+49(0)61472033-220