



12.61

12.62

ITALIANO

12.61/62
INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE GIORNALIERO/SETTIMANALE
 Programmazione facilitata tramite App "FINDER TOOLBOX"
 con tecnologia NFC, scaricabile da Google Play™ - Apple Store.

1 DESCRIZIONE DISPLAY

- A Menù Impostazione prodotto
- B Giorni della settimana (1=Lun...7=Dom)
- C Programma Vacanze attivo
- D Manuale PERMANENTE canale A attivo
- E Funzioni Canale A (ON, OFF, Impulso)
- F Giorno - secondi/minuti
- G Funzioni Canale B (ON, OFF, Impulso) (solo 12.62)
- H Manuale PERMANENTE canale B attivo (solo 12.62)
- I Ore, anno, giorno, mese, ore, minuti, ora legale ON/OFF, Programma Vacanze (Inizio: giorno/mese. Fine: giorno/mese), PIN ON/OFF, End (uscita dal menù)
- L Prodotto non alimentato (funzionamento tramite batteria) - batteria scarica (Prodotto alimentato)
- M Cancellazione
- N Numero Programma (max 50) - Y(anno), D(giorno), M(mese), H(ore), M(minuti), Ora legale ON/OFF (EU=Europa - BR=Brasile - AU=Australia) Programma Vacanze (Inizio: giorno/mese. Fine: giorno/mese)
- O Menù Programmazione

2 IMPOSTAZIONI PRODOTTO (esempio)

- 2a Impostare: anno, giorno, mese, ore, minuti, EU (Ora legale)
- 2b Programma vacanze (Inizio: giorno/mese. Fine: giorno/mese), PIN, End (uscita dal menù)

3 PROGRAMMAZIONI (esempi)

- 3a Funzione ON - OFF (6:25 ON - 19:15 OFF, Lun, Mer, Ven, Dom)
- 3b Funzione IMPULSO (11:00 impulso 5 s, Lun, Mer, Ven)

4 MODALITÀ MANUALE

- 4a Manuale ON/OFF canale A
- 4b Manuale ON/OFF canale B (solo 12.62)
- 4c Manuale Permanente ON/OFF canale A
- 4d Manuale Permanente ON/OFF canale B (solo 12.62)

5 CANCELLAZIONE di tutti i programmi

6 CANCELLAZIONE del singolo programma




NOTE

- Sostituzione batteria: BATTERIA CR 2032 (LiMnO₂) 3V, 230mAh. Prodotto esente Art.11 Dir. 2006/66/CE.
- Display retroilluminato (solo quando il prodotto è alimentato)
- Intervallo minimo di programmazione: 1 secondo (funzione impulso)





Per altre informazioni tecniche sul prodotto e le sue applicazioni: **Numero Verde 800-012613**

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	12.6x.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 88 V - 253 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	12.61.0.024.0000 U _N 12...24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 10 V - 30 V (AC/DC) P 2.8 VA / 0.9 W
	1 CO (SPDT) (12.61) 2 CO (DPDT) (12.62) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W (230 V) 750 W CFL-LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	




- Operating Control, Independently mounted
- Panel mounting, Type 1 Action
- Pollution Degree 2, Impulse Voltage 4000 V (800 V for 12...24 V models)
- Terminals nominal torque: 0.8 Nm
- The battery can be replaced only by the manufacturer or competent personnel
- The device can be installed and configured only by the installer or a qualified installer






3




- ⊕ NP (📁XX)
- IT NP: NUOVO PROGRAMMA
 - EN NP: NEW PROGRAM
 - FR NP: NOUVEAU PROGRAMME
 - DE NP: NEUES PROGRAMM
 - NL NP: NIEUW PROGRAMMA
 - PT NP: NOVO PROGRAMA
 - ES NP: PROGRAMA NUEVO
 - HU NP: ÚJ PROGRAM
 - CS NP: NOVÝ PROGRAM
 - PL NP: NOWY PROGRAM
 - RO NP: PROGRAM NOU
 - RU NP: НОВАЯ ПРОГРАММА
 - EL NP: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 - AR NP: برنامج جديد
- A ↔ B
- ⊕ ON
⊖ OFF
PULSE

3a ON-OFF




3b PULSE




4


4a




4b



4c




4d



5

IT CANCELLAZIONE DI TUTTI I PROGRAMMI
 EN DELETION OF ALL PROGRAM
 FR SUPPRESSION DE TOUS LES PROGRAMMES
 DE LÖSCHEN ALLER PROGRAMME
 NL WISSEN VAN ALLE PROGRAMMA'S
 PT ELIMINAÇÃO DE TODO PROGRAMA
 ES BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS

HU AZ ÖSSZESES PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ VŠECH PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW
 RO ȘTERGE TOATE PROGRAMELE
 RU УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОГРАММ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 AR محو كل البرامج



6

IT CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO PROGRAMMA
 EN DELETION OF SINGLE PROGRAM
 FR SUPPRESSION D'UN SEUL PROGRAMME
 DE LÖSCHEN EINES PROGRAMMES
 NL WISSEN VAN EEN ENKEL PROGRAMMA
 PT ELIMINAÇÃO DE PROGRAMA INDIVIDUAL
 ES BORRAR UN PROGRAMA

HU EGY PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ JEDNOHO PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE JEDNEGO PROGRAMU
 RO ȘTERGE UN SINGUR PROGRAM
 RU УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 AR محو برنامج واحد

