







FRANCAIS

1Y.GU.005 GATEWAY YESLY Wi-Fi 2.4 GHz

IINSTALLATION

Connecter la prise Micro USB au Gateway et l'alimentation au réseau électrique.

Après l'allumage, la base lumineuse du Gateway clignotera avec une variation de la lumière blanche qui signifie : en attente de configuration. Utiliser l'application Finder YESLY pour la configuration du Gateway uniquement après avoir créé une installation avec l'application Finder Toolbox. Pour plus d'information vous pouvez consulter le site: yesly.life/setup-gateway

2 BASE LUMINEUSE LED BLANCHE

- Clignotante avec variation lumineuse: en attente de configuration - Fixe: connexion établie avec le Wifi et le Cloud Finder

- 2 clignotements: connecté au réseau Wifi uniquement - Aucune

connexion au Cloud Finder (connexion internet inactive)

- 3 clignotements: Aucune connexion au réseau Wifi ni au Cloud Finder (connexion internet inactive)

LED BLEUE

Clignotement: envoi de commandes aux appareils LED ROUGE

Fixe: connexion directe entre le smartphone et le GATEWAY (via WLAN avec l'application Finder YESLY)

B REGLAGE DU GATEWAY

Pour changer l'intensité lumineuse de la base du GATEWAY: - 1 appui sur le bouton : intensité lumineuse faible

- 2 appuis sur le bouton : intensité lumineuse moyennement faible
- 3 appuis sur le bouton : intensité lumineuse moyennement forte

- 4 appuis sur le bouton : intensité lumineuse forte

RESET

Appuyer sur le bouton pendant plus de 10 secondes pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine



works with the Google Assistant



(finder)



0.

