BLISSWI-FI PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT 1C.91



MAGYAR



IB1C91 - 03/20 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY





MŰSZAKI ADATOK	2. oldal
MÉRETEK	2. oldal
TELEPÍTÉS	2. oldal
A KIJELZŐ BEKAPCSOLÁSA	6. oldal
TERMOSZTÁT KIKAPCSOLÁSA	6. oldal
GOMBOK ÉS SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA	7. oldal
DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA	8. oldal
MANUÁLIS (KÉZI) BEÁLLÍTÁS	9. oldal
HETI PROGRAM	10. oldal
PROGRAM MÁSOLÁSA	11. oldal
PROGRAM ELLENŐRZÉSE	12. oldal
KI - ÁLLAPOT & FAGYVÉDELMI FUNKCIÓ	12. oldal
NYÁRI / TÉLI BEÁLLÍTÁS	13. oldal
TERMOSZTÁT ZÁROLÁSA	14. oldal
CSATLAKOZÁS OKOSTELEFONNAL	15. oldal
TERMOSZTÁT ÖSSZEKÖTÉSE WIFI-VEL	16. oldal
ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK /	17. oldal
HIBAKEZELÉS	18. oldal

MŰSZAKI ADATOK

Energiaellátás: 4 db 1,5 V-os, AA ceruzaelem Hőmérséklet-beállítás TÉL: (+5...+37)°C Hőmérséklet-beállítás NYÁR: (+5...+37)°C Kijelző pontossága: 0,1°C Tűrés: +/- 0,5 °C, 20 °C-on Hőmérséklet-különbség: Önszabályozó / Beállítható applikációban Működési módok: Nyár - Tél - Auto - Manuális - KI Védettségi mód: IP20 PIN-lezárás: Igen, a Finder Bliss applikációval Kimeneti érintkező: 5 A/250 V AC, potenciálmentes váltóérintkező Szerelési mód: Oldalfalra szerelhető

MÉRETEK



TELEPÍTÉSI TUDNIVALÓK

Biztonsági előírások:

Az elektromos készülékek felhelyezését és telepítését kizárólag képesített szakember végezheti. A szobatermosztát csatlakoztatása előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a terhelés (szivattyú, ventilátor, kazán, stb.) feszültségmentes állapotban van, ki van kapcsolva. Ügyeljen a kimeneti váltóérintkező maximális terhelhetőségére.

Az alaplap eltávolításához a jól látható 1 és 2 számozású hornyot kell használni.



ELHELYEZÉS:

A termosztátot ne telepítse hőforrás, (fűtés, közvetlen napfény, sütő), ajtó vagy ablak közelébe. A falon legalább 1,5 m magasan helyezze el. **RÖGZÍTÉS:**

Maximum 3,5 mm átmérőjű csavarokat használjon és 3 mm vastag csavarfejeket. Az alaplap szerelésekor ne húzza meg túl erősen a csavarokat, az esetleges deformálódás elkerülése érdekében.

TISZTÍTÁS:

A tisztításhoz nedves kendő használható.

TELEPÍTÉS

Rögzítse az alaplapot a falon és végezze el a bekötést az alábbi ábra és leírás szerint.





Helyezze be az elemeket az elemtartó rekeszekbe a polaritás figyelembevételével. FIGYELEM: az elemek helytelen behelyezése savszivárgáshoz, a termosztát meghibásodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet.



Az alábbi leírás szerint helyezze fel a termosztátot az alaplapra.

MEGJEGYZÉS: szétszereléskor végezze el a folyamatot fordított sorrendben.



ELEMEK

A szobatermosztát 2 elemtöltöttségi szint kijelzésére képes: az első érték azt mutatja, hogy az elem töltöttsége alacsony. Ebben az esetben ki kell cserélni az elemeket. Ez idő alatt, a kijelző kikapcsolt állapotában 5 másodpercenként felvillan az elemszimbólum.

A kijelző bekapcsolását követően, a Finder gomb megérintése közben, tovább villog az elemszimbólum.

		0
ს	\$ Inder	*

A második küszöbérték-szint elérésekor a szobatermosztát lekapcsol. A kimeneti oldalon lévő relé lekapcsol és nincs már lehetőség további beállításokat végrehajtani. Ebben az állapotban 5 másodpercenként felvillan az elemszimbólum (amíg az elemek teljesen le nem merülnek).



Nyomja meg a Finder gombot a szobatermosztát bekapcsolásához. A kijelzőn megjelenik a BAT és OFF felirat.



Abban az esetben, ha a szobatermosztát nincsen Wi-Fi hálózattal párosítva, akkor az elemcserét követően ismételten el kell végezni a dátum- és időbeállításokat.



A SZOBATERMOSZTÁT KIKAPCSOLÁSA







finder	Kijelző bekapcsolása / megerősítés Tartsa nyomva 2 másodpercig a mentéshez és befejezéshez
Ċ	Szobatermosztát Be-/Kikapcsolása Tartsa nyomva 4 másodpercig, hogy a beállításokhoz jusson
*	Heti program Dátum- és időbeállításokhoz (tartsa nyomva 3 másodpercig)
-	Manuális (kézi) beállítás
ъ	A beállítások során 1 lépést vissza
	Simítsuk fel/le az értékek megváltoztatásához
۵	Kimenet BE (TÉLI üzemmód)
×	Kimenet BE (NYÁRI üzemmód)
Ġ	Óránkénti programozás
	Kijelző lezárva
	Elemtöltöttség alacsony
0	Celsius-fok

DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA





HÓNAP



ÉV

NAP



(finder)

2

c



Megjegyzés:

Az év meghatározása után a szobatermosztát automatikusan felismeri a hét napjait, és megjelenik a kijelzőn egy szám 1-től 7-ig, az adott hét aktuális napjára vonatkozóan.

ÓRA



PERC



MEGJEGYZÉS:

Minden egyes programozási lépést követően lehetőség van a visszalépés 🔊 gombbal egy lépéssel visszamenni a beállításokban.

Tartsa nyomva a Finder gombot 2 másodpercig a mentéshez és

befejezéshez. (Automatikusan visszajut a főmenübe).

MANUÁLIS (KÉZI) BEÁLLÍTÁS



A kézi beállítás elhagyásához érintse meg a kéz szimbólumot, hogy visszajusson a kezdőképernyőre.



Nyomja meg azokat a számokat a hét napjainak megfelelően, amelyeket programozni szeretne. (1=Hétfő...7=Vasárnap). A kiválasztást követően nyomja meg a Finder gombot.





A kijelző azt mutatja, hogy a hőmérséklet (jobbra) a bal oldalt megadott időponthoz kerül beállításra.

Állítsa be a csúszka segítségével a kívánt hőmérsékletet a megjelenített idősávban (a példában: éjfél és hajnali 1 óra között). Nyomja meg a Finder gombot a beállítások megerősítéséhez és hogy a következő órához érkezzen.





Állítsa be a csúszka segítségével a kívánt hőmérsékletet a megjelenített idősávban. (a példában: hajnali 1 és hajnali 2 óra között) Nyomja meg a Finder gombot a beállítások megerősítéséhez és hogy a következő órához érkezzen.

Folytassa ezt a módszert, míg el nem éri a 23:00-t



MEGJEGYZÉS:

Nyomja meg a vissza gombot az előző programozási részhez történő visszalépéshez, vagy a Finder gombot a következő programozási részhez történő előrelépéshez.

A programozás befejezéséhez és az eddig beállított értékek mentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Finder gombot 2 másodpercig.

PROGRAM MÁSOLÁSA

Egy, már meglévő napi program további napokra történő átmásolásához először érintse meg a hét napjait azonosító számok közül azt, amelyiket másolni szeretné. Ezt követően értintse meg a hét azon többi napjait, amelyekre át kívánja másolni a programot. Ha végzett, nyomja meg és tartsa lenyomva a Finder gombot.

PROGRAM ELLENŐRZÉSE

Példa: 3. nap ellenőrzése (Szerda)



Érintse meg ismételten a Finder gombot, hogy a beállításokhoz jusson és így az időpontot a hozzá beállított hőmérséklettel együtt megjelenítse. A visszalépéshez nyomja meg a vissza gombot. Tartsa lenyomva a Finder gombot 2 másodpercig, hogy az ellenőrzést jóváhagyja és befejezze.

KI-ÁLLAPOT & FAGYVÉDELMI FUNKCIÓ

Ha a szobatermosztát kikapcsolt állapotban van, a kijelzőn megjelenik az OFF felirat. Azonban ebben az állapotban a fagyvédelmi funkció aktív marad. Ha a szobahőmérséklet a fagyvédelmi funkció hőértéke alá csökken, az OFF felirattal együtt megjelenik egy láng szimbólum is.

	<u>o</u> ff	
ი	() finder	



NYÁRI/TÉLI BEÁLLÍTÁS



A szobatermosztátot kizárólag a **Finder Bliss applikációval** lehet lezárni. Ha a lezárás aktív, a kijelzőn egy lakat szimbólum látható.



A szobatermosztát feloldásához az alábbi leírás szerint, a csúszka seítségével meg kell adni a 3-jegyű PIN kódot.



Figyelem:

Ha helytelen PIN kódot adunk meg, a kijelzőn egy pillanatra megjelenik az Err felirat, majd ismételten próbálkozhatunk.

A PIN kód megadásának harmadik helytelen próbálkozását követően a termosztát 20 másodpercre zárt marad, mialatt az Err felirat folyamatosan látható (a kijelző 5 másodperc után kikapcsol, az elemhasználat csökkentése érdekében). Ez a folyamat, helytelen PIN kód megadásakor minden egyes további próbálkozásnál megismétlődik.

MEGJEGYZÉS

Az elemek eltávolításával a lezárás nem szűnik meg. Ha a PIN kódot elfelejtik, úgy a **618-as** kód használható a termosztát feloldásához. Amennyiben tartósan lezárva szeretné tartani a termosztátot, úgy minden egyes feloldást követően ismételten le kell zárni azt. Töltse le a Finder Bliss applikációt az okostelefonjára. Kövesse az utasításokat az applikációban, hogy létrehozza a kapcsolatot.



Kapcsolja be a Wi-Fi-t egy helyi hálózat kiválasztásához.

Abban az esetben, ha az applikációhoz tartozó bejelentkezési adatok a megadott idő lefutásáig nem kerülnek megadásra, a szobatermosztát végrehajtja a konfigurálás újraindítását (RESET), és a belső Wi-Fi lekapcsol.



SZOBATERMOSZTÁT ÖSSZEKAPCSOLÁSA WI-FI-VEL

Miután a termosztátot sikeresen csatlakoztatta az otthoni hálózatra, végbemegy a készülék frissítése ca. 4 - 40 percen belül, az alkalmazásban beállított frissítési időtől függően. Hogy a szobatermosztát kikapcsolt kijelzőnél az applikációval mihamarabb összekapcsolódjon, tartsa nyomva a Finder gombot 3 másodpercig. Szegmensek jelennek meg, melyek jelzik, hogy a paraméterek az appal történő szinkronizálására várnak.



Ha a szinkronizálásra történő várakozás túl sokáig tart, azt jelenti, hogy a termosztátnak nehézségei akadtak a felhővel (az app-en keresztül) való frissítésnél. A probléma oka lehet gyenge hálózati jel (a szobatermosztát szemgszögéből), lassú otthoni kapcsolat, leterhelt szélessávú kapcsolat vagy lassú szerverválasz. Az elem élettartama nagy mértékben függ a csatlakozási időtől. Ha a kapcsolat 20 másodperc elteltével nem jött létre, hibaüzenet jelenik meg (lásd 18. oldal). Amennyiben korábban már csatlakozott a felhőhöz, a szobatermosztát kijelzi a kiszolgálótól utoljára kapott beállításokat.

16

ÁLTALÁNOS ADATOK		
Típus	Heti programozású Wi-Fi szobatermosztát	
Wi-Fi frekvencia	2,4 GHz	
Kódolás	WPA2/PSK	
Kijelző	LED	
Felbontás	1 óra (15 perc, az applikációban*)	
Nyári időszámítás	Automatikusan frissítésre kerül	
Az elemek élettartama	Ca. 1 év (1 éven felül az applikáció beállításaitól függően változhat)	
Funkciók	További beállítások elérhetőek az applikációban	

*Az időablak nem indul és nem fejeződik be egyszerre

Standard értékek		
Előre beállított évszak	Tél	
Fagyvédelem	Fixen beállítva 5°C	
Hőmérséklet-különbség	0,2°C	

HIBAELHÁRÍTÁS

A termosztát verziójától függően, a különleges karaktereket, mint "&" "!" "." " " " " " " nem észlelhetők. 7TTW SI V&V/TW ScagfVa _ WY` V/W/VéeéTW (SSID) %h]Sc6] fV/u/V/V/U&V/dé^V/W/Vel â_ a]c6 ée TWF]d/VGYKS` W ha`Sf]al []S Wel c/c6 [e

A termosztát csak és kizárólag 2,4 GHz-es hálózatra képes csatlakozni. 3I a] ` a^S dagfVdW)` é†_ WkWJ 2,4Žf ^S GHzŽY fVdWV XdW/hW USŽ fSdra_ a` kf XW` W W/ é_ Wk WdVTW Xa` faeS] éf XdW/hW USeahaf el éfha Sel fS` [: Wrk SSIDŽf S 2,4 GHzŽdWWrk _ åe[] Sf SI 5 GHzŽdWW VMW' [ž

-Wi-Fid/16/V8fVd/¥)`é_Wk V&WfTW ZSfåeeS^V/ZV#`W}S4>;EESVSfåfh[fWed/z :S[*\W bdaT*é_S_Wdú^X6*bdbTâ^S_WYSBLISSŽFSdagfVd]ôlWéTW WZWkW`[ž

- 3 dagfWd WJ fâ_ aYSf [S] W^SWPA2] $\partial Va'aef.$ 3 4>;EE W_{10} úl W_ Wha'/S'Sf[Zâ' ∂ l Sfa] a'.

- 8[YkWWV S`SYkŽée] [eTW/ hW/daffS] d5l øYk_ [fS] ú/ô` ^W/WéWWJ/dMSl EE;6 ée Wel ShS] SbUeâ`žFôdô^ô` [VW el ò] ôl f, _ WkWJ féhW/éeT ^S _ W/SVaff SVSfa] héYédMJ Wdu′ZW/ WJź

- 31 Sbb SI S'âTT[abžd// Vel Vd/¥] W_]ôV[]: Android 5.0 hSYk újabb IOS 10.0 hSYk újabb

KIJELZETT HIBAJELENSÉGEK (VERZIÓTÓL FÜGGŐEN)

ER0 ÁLTALÁNOS HIBA

ER1 HÁLÓZATI HIBA ADSL kikapcsolva/Wi-Fi jel távol van/Wi-Fi leterhelve/ hálózatnév (SSID) vagy jelszó hibás

ER2 ADATÖSSZEKÖTTETÉS LÉTREHOZVA, DE A BLISS NEM KAP VÁLASZT

Instabil vagy túlterhelt adatforgalom / kommunikációs probléma a felhőből történő adatfogadáskor

ER3 A KAPOTT ADATOK HIBÁSAK Hiba az összeköttetésben a felhővel való kommunikáció során / nagyon zavart vonal

ANTENNAJEL

Az alkalmazás használatával tanácsos legalább 3 sávnyi BLISS-WiFi jelet elérni a jó működés biztosítása érdekében.