



finder®

SWITCH TO THE FUTURE



BLISS T
Termostato

BLISS WiFi Cronotermostato

BLISS

YOUR HOME YOUR CLIMATE

BENVENUTO NEL COMFORT LIVING

La gamma BLISS si compone di due dispositivi: un cronotermostato WiFi ed un termostato.

BLISS WiFi permette di programmare la temperatura in maniera semplice e veloce, controllando e modificando le impostazioni tramite smartphone, sempre e ovunque.

BLISS T è invece la soluzione più rapida per gestire la temperatura in casa, con stile.

- **SEMPLICE** da programmare utilizzando i tasti capacitivi
- **DESIGN ESSENZIALE.** Perfetto per ogni tipo di ambiente. Linee sinuose, superficie bianca opaca
- **ULTRA SOTTILE.** Spessore 19.5 mm
- **VISUALIZZAZIONE CHIARA e BRILLANTE** dello stato di funzionamento
- Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli

BLISS - Termostato



BLISS_T

Tipo 1T.91.9.003.0000

BLISS T è la soluzione più rapida per gestire la temperatura in casa, con stile.



- ✓ Interfaccia semplice e intuitiva
- ✓ Tasti capacitivi a sfioro

- Portata contatto 5 A 250 V AC
- Accensione display tramite il tasto "Finder"
- Tastiera capacitiva con tasti retro illuminati con percezione ottica del tocco
- Risoluzione della temperatura al decimo del grado
- Alimentazione: 2 batterie 1.5 V AA, con indicazione batterie scariche
- 2 temperature selezionabili giorno/notte

- Funzione estate/inverno
- Funzione lucchetto per il blocco del termostato anche con PIN (utile per locali pubblici, alberghi, etc.)
- Protezione antigelo +5°C
- Differenziale termico fisso 0.2°C
- Regolazione 5-37°C giorno/notte
- Range lettura 0-50°C

Un semplice gesto per accendere il display del Termostato

BLISS_T

o del Cronotermostato

BLISS_{Wi-Fi}



BLISS^{Wi-Fi}

Tipo 1C.91.9.003.0W07

BLISS WIFI permette di programmare la temperatura in maniera semplice e veloce, controllando e modificando le impostazioni in qualsiasi momento e luogo.



- ✓ Gestione da remoto tramite app (Android o iOS)
- ✓ Programmazione manuale o guidata su App

- Portata contatto 5 A 250 V AC
- Accensione display tramite il tasto "Finder"
- Programmabile direttamente da tastiera
- Programmabile con smartphone tramite WiFi (App Finder BLISS)
- Si collega direttamente senza bisogno di bridge o accessori
- Tastiera capacitiva con tasti retro illuminati con percezione ottica del tocco, più un cursore per la regolazione della temperatura
- Risoluzione della temperatura al decimo del grado

Impostazioni manuali

È possibile effettuare le seguenti regolazioni:

- Impostare data e ora
- Impostare un programma di funzionamento settimanale imputando ad ogni ora del giorno la temperatura desiderata
- Consultare le programmazioni eseguite
- Funzionamento manuale
- Spegnerne il cronotermostato
- Sbloccare il cronotermostato se bloccato dall'App

- Alimentazione: 4 batterie 1.5 V AA, con indicazione batterie scariche
- Funzione estate/inverno
- Funzione blocco del cronotermostato con PIN mediante App (utile per locali pubblici, alberghi, etc.)
- Protezione antigelo +5°C
- Differenziale termico fisso 0.2°C (regolabile tramite App)
- Regolazione 5-37°C giorno/notte
- Range lettura 0-50°C

Impostazioni tramite App

È possibile effettuare le seguenti regolazioni:

- Gestire e selezionare più cronotermostati contemporaneamente nella stessa abitazione ed effettuare funzioni multiple (es.: tutti OFF autoway, etc.)
- Gestire luoghi differenti, come: abitazione principale, casa montagna, casa mare, etc.
- Ricevere informazioni di stato, ad esempio: batterie scariche, riscaldamento/raffrescamento, acceso/spento, etc.
- Condividere i cronotermostati con altre persone (multiutente e geolocalizzazione)
- Realizzare varie programmazioni settimanali da utilizzare a seconda delle necessità
- Impostare una temperatura a calendario (manuale temporizzato di un periodo a piacere, es.: vacanze, week-end, party, etc.)
- Gestire lo storico dei consumi in un periodo selezionato
- AUTOWAY, funzione di geolocalizzazione. Permette la riduzione della temperatura nel momento in cui ci si allontana da casa di una certa distanza selezionabile, riattivando il sistema quando ci si riavvicina (si attiva sull'ultimo utente registrato che esce di casa)
- Dall'App è possibile impostare ulteriori parametri:
 - il PIN di ogni singolo cronotermostato
 - il tempo di aggiornamento
 - il differenziale termico
 - la selezione della stagione (riscaldamento/raffrescamento).

SEGUICI SU
YOUTUBE



Finder Italia

Per trovare i tutorial e le presentazioni
di Finder BLISS

Controllo remoto tramite App Finder BLISS


- Programmare, regolare, gestire la temperatura
- Report e le statistiche personalizzate consultabili sempre e ovunque



disponibile su



Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.



Funzione di geolocalizzazione **AUTOAWAY**

La funzione AUTOAWAY permette di impostare una temperatura che il sistema manterrà quando ci si allontana di una certa distanza (selezionabile) da casa. Questo garantisce sensibili risparmi di energia e sempre il massimo comfort.

Disegni d'ingombro

BLISS_T
BLISS_{Wi-Fi}

