


1Y.GU.005



5V - 1A



# **PORTUGUÊS**

#### 1Y.GU.005 GATEWAY YESLY Wi-Fi 2.4GHz

## 1 INSTALAÇÃO

Ligue o conector Micro USB ao Gateway e a fonte de alimentação em uma tomada elétrica.

Depois de ligar, a base luminosa do Gateway piscará com uma luz branca fraca, aguardando configuração.

Use o aplicativo Finder YESLY para configurar o Gateway, somente depois de criar o sistema do Yesly com o aplicativo Finder TOOLBOX.

Para mais informações: yesly.life/setup-gateway

## **2** BASE LUMINOSA

### LED BRANCO

- Intensidade da luz intermitente: aguardando configuração
- Luz fixa: conexão tanto com a rede Wi-Fi, quanto com a Nuvem estabelecida
- 2 piscadas: conectado apenas a rede Wi-Fi sem conexão com a Nuvem (sem internet)
- **3 piscadas**: sem conexão com a rede Wi-Fi e sem conexão com a Nuvem (sem internet)

### **LED AZUL**

Intermitente: enviando sinal de comando Bluetooth para os dispositivos LED VERMELHO

Luz fixa: conexão direta do GATEWAY com o smartphone (via WLAN com Yesly App)

### **3** CONFIGURAÇÃO DO GATEWAY

Para mudar a intensidade luminosa da base do GATEWAY:

- pressione o botão uma vez: Baixa luminosidade
- pressione o botão 2 vezes: Média baixa luminosidade
- pressione o botão 3 vezes: Média alta luminosidade
- pressione o botão 4 vezes: Alta luminosidade

#### RESET

Pressione o botão por mais de 10 segundos para voltar às configurações de fábrica.



