



- Potenza nominale: 2 W
- Tensione di alimentazione: 110...230 V AC
- Tensione di uscita: 5 V DC
- Temperatura ambiente: 0...40°C
- Lunghezza massima del cavo tra alimentatore e termostato Bliss2: 40 m (cavo flessibile 2x1.5 mm²)

NOTA

- Nel caso di utilizzo del termostato Smart Bliss2 con l'alimentatore esterno, le batterie DEVONO essere rimosse
- Per effettuare i collegamenti, smontare il copri-morsetti e fare riferimento alle istruzioni del proprio sistema di riscaldamento o raffreddamento (pompe, valvole, caldaia, ecc...). Quindi collegare i cavi ai morsetti C (COM) e NO del termostato