



- Bemessungsleistung: 2 W
- Nennspannung: 110...230 V AC
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Umgebungstemperatur-Bereich: 0...40°C
- Maximale Leitungslänge zwischen Netzteil und Bliss2: 40 m (2x1.5 mm² flexible Leitung)

HINWEIS

- Wenn Sie das Smarte Thermostat Bliss2 mit dem externen Netzteil verwenden, MÜSSEN die Batterien entfernt werden
- Um die Anschlüsse vorzunehmen, lesen Sie zunächst die Anweisungen für Ihr Heizsystem (Pumpe, Ventil, Kessel usw.), entfernen Sie dann die Klemmenabdeckung und schließen Sie die entsprechenden Drähte an die Klemmen C (COM) und NO des Thermostats an