



- Moc znamionowa: 2 W
- Napięcie znamionowe: 110...230 V AC
- Napięcie wyjścia: 5 V DC
- Zakres temperatury otoczenia - pracy: 0...40°C
- Maksymalna długość przewodu pomiędzy zasilaczem a Bliss2: 40 m (2x1.5 mm² drut lub linka z tulejką)

UWAGA

- W przypadku używania termostatu Smart Bliss2 z zewnętrznym zasilaczem, NALEŻY wyjąć baterie z urządzenia
- Aby wykonać połączenia, najpierw zapoznaj się z instrukcjami twojego systemu grzewczego (pompa, zawór, kocioł itp.), następnie zdejmij osłonę zacisków i podłącz odpowiednie przewody do zacisków C (COM) i NO termostatu