



Fuente de alimentación tipo 01C.02.8.230.0300
para el cronotermostato Bliss 1C.91



- Potencia nominal: 2 W
- Tensión nominal: 110...230 V AC
- Tensión de salida: 3.3 V DC
- Temperatura ambiente: 0...40°C
- Longitud máxima de cable entre alimentador y Bliss: 10 m (2x1.5 mm² cable flexible)

NOTA

- En caso de usar el cronotermostato Bliss con la fuente de alimentación externa, se **DEBEN** quitar las pilas. Una vez funcionando con el alimentador, dentro de la aplicación en el apartado "Velocidad de sincronización", seleccionar el Nivel 4 (máxima velocidad) para una mejor experiencia.
- Para realizar las conexiones, retire la tapa de los bornes y consulte las instrucciones de su sistema de calefacción o refrigeración (bombas, válvulas, caldera, etc.). Luego conecte los cables a los bornes C (COM) y NO del termostato