








1Y.E8.230



1Y.E8.230 RANGE EXTENDER 230 V AC

1 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

2 INSTALLAZIONE

NOTE

- Interporre il range extender tra il trasmettente e il ricevente in una posizione centrale all'interno della casa in una posizione non perimetrale.
- Non installare il range extender vicino l'interfaccia 1Y.P2
- NON necessita di configurazione
- Max 4 range extender per impianto

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentazione | 110...230 V AC |
| Frequenza operativa | 2.4 Ghz |
| Temperatura di esercizio | -10...+50°C |
| Omologazioni | CE, FCC, IC (Europe, US, Canada) |
| Range di trasmissione | Circa 10 mt in campo libero ed in assenza di ostacoli. Il range di trasmissione può variare in base alla struttura dell'edificio |