








1Y.E8.230



1Y.E8.230 EXTENSOR DE ALCANCE 230 V AC

**1** ESQUEMA DE LIGAÇÃO

**2** INSTALAÇÃO

**NOTA**

- Interponha o extensor de alcance entre o transmissor e o receptor em uma posição central dentro da casa em uma posição não perimetral. Não instale o extensor de alcance próximo à interface 1Y.P2
- NÃO necessita de configuração
- Max 4 extensores de alcance por planta

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Alimentação	110...230 V AC
Frequência de operação	2.4 Ghz
Temperatura de funcionamento	-10...+50°C
Homologações	CE, FCC, IC (Europe, US, Canada)
Alcance de transmissão	Aproximadamente 10 m em espaço livre e sem obstáculos. O alcance da transmissão pode variar dependendo da estrutura do edifício