




1Y.GW.8.230.BS00 SMART HOME GATEWAY



WORKS WITH

YESLY BLISS2















DEUTSCH

1Y.GW.8.230.BS00 GATEWAY FÜR REIHENEINBAU Wi-Fi 2.4 GHz - Funk 868 MHz U_N (110...230)V AC (50/60 Hz)

1 INBETRIEBNAHME

Installieren Sie das Gateway auf einer Tragschiene und verbinden Sie die Phase und den Neutralleiter.

Nach einem kurzen Moment blinkt die weiße LED des Gateways, anschließend starten Sie mit der Konfiguration.

Verwenden Sie die **FINDER YOU** App für die Konfiguration des intelligenten BLISS2 Chronothermostat oder auch für das YESLY-System. Für weitere Informationen: Scannen Sie den OR-Code unten.

2 STATUS LED

WEISSE LED

- Schwaches Blinken: Warten auf die Konfiguration
- $\mbox{\bf Leuchtet}$: Verbindung sowohl mit dem Wi-Fi-Netzwerk als auch mit der Cloud hergestellt
- 2 x Blinken: nur mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden keine Verbindung zur Cloud (Internet nicht aktiv)
- 3 x Blinken: keine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk und keine Verbindung zur Cloud (Internet nicht aktiv)

BLAUE LED

Blinkt: Sendet Bluetooth-Befehle an die Geräte ROTE LED

Blinkt: Sendet 868 MHz-Funkbefehle an das smarte Bliss2 Thermostat und seine Aktoren

3 GATEWAY-EINSTELLUNG

Zum Ändern der Lichtintensität der weißen LED des GATEWAY:

- Betätigen Sie die Taste einmal: Helligkeitsstufe 1 (Niedrig)
- Betätigen Sie die Taste zweimal: Helligkeitsstufe 2
- Betätigen Sie die Taste dreimal: Helligkeitsstufe 3
- Betätigen Sie die Taste viermal: Helligkeitsstufe 4 (Hoch)

RESET

Betätigen Sie die Taste für > 10 Sekunden, um das Gateway auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen

REBOOT

Betätigen um das Gateway aus- und wieder einzuschalten

HANDBUCH FINDER YOU



